

Ableseanleitung Heizkostenverteiler Sontex (z. B. Typ 555)

Die wechselnde Anzeige in Gerätedisplay informiert Sie zwischen morgens 06:00 Uhr und abends 20:00 Uhr über folgende Werte:

u 000000

u-Zeichen gefolgt von 6-stelligem Wert = aktueller Stand
(dieser Wert ist bei Ein- oder Auszug abzulesen)

xx.xx.xx

Datumsanzeige TT.MM.JJ = aktuelles Datum

ud 000000

ud-Zeichen gefolgt von 6-stelligem Wert = Stichtagsstand
(dieser Wert ist bei der Jahresablesung zu notieren)

cc A111B333

links steht cc, gefolgt von einem alphanummerischen Wert = Kontrollzahl
Dieser Wert ist bei einer Selbstablesung neben dem u- bzw. ud-Wert anzugeben und ermöglicht uns in Verbindung mit der Gerätenummer und anderen Parametern eine Kontrolle über die Richtigkeit der Ablesewerte.

Sd xx.xx.- -

Datumsanzeige TT.MM. - - (ohne Jahresangabe) = Stichtagsdatum
Zu diesem Datum wird der Wert des abgelaufenen Zeitraums gespeichert und ist für ein Jahr als Stichtagsstand sichtbar. Nach erneutem Erreichen des Stichtags wird der aktuelle Wert auf null gesetzt und das Gerät speichert den nächsten Jahresverbrauch mit Erreichen des nächsten Stichtags.

Die Laufzeit der Geräte ist durch die Batterieleistung auf ca. 10 Jahre begrenzt.
Die Geräte schalten das Display aus Energiegründen im Nachtmodus aus.