

Ableseanleitung

Elektronischer Heizkostenverteiler WHE 30...

Der Heizkostenverteiler WHE30.. wird eingesetzt, wenn die Heizkosten unter mehreren Nutzern anhand des tatsächlichen Verbrauches aufzuteilen sind.
Hauptanwendungsgebiete sind Heizungsanlagen mit zentraler Wärmeaufbereitung, in denen die Heizenergie an die Verbraucher individuell abgegeben wird.



Display Das Gerät ist mit einer selbständig wechselnden Anzeige ausgestattet.



Die angezeigten Zeichen sind möglich

Fehleranzeige



Diese Anzeige erscheint nur bei Auftreten eines schweren Fehlers. Das Gerät schaltet in keine weitere Anzeige mehr um.
Bitte informieren Sie uns!

Aktueller Verbrauch




Der aktuelle Verbrauch wird als vierstelliger Zahlenwert dargestellt. Es erscheinen keine Sonderzeichen. Diese Anzeige bleibt für die optimale Ablesbarkeit für 3 Sekunden stehen.

Dieser Wert ist abzulesen, wenn innerhalb des Jahres ein Nutzer ein- oder auszieht!


Nach dem aktuellen Wert erfolgt ein kurzer Segmenttest, bei dem alle Zeichen für 0,5 Sek. angezeigt werden, danach ist das Display für 0,5 Sek ausgeschaltet

Stichtagsdatum



Das Stichtagsdatum wird ohne Sonderzeichen dargestellt. Bei der Darstellung des Datums ist nur die Reihenfolge "Tag.; Monat" möglich. Eine Jahreszahl wird nicht angezeigt. Diese Anzeige steht für 1 Sekunde.

Stichtagswert



Der Stichtagswert wird als vierstelliger Zahlenwert mit dem "M" links in der Anzeige dargestellt.

Wichtig!

Dieser Wert ist für die Erstellung der Jahresabrechnung bedeutsam. Die Ablesung muss immer nach Beendigung des Stichtages erfolgen.

(Ist Stichtag der 31.12., so darf die Ablesung also erst ab dem folgenden 01.01. vorgenommen werden!)

Kontrollzahl



Die Kontrollzahl wird als vierstellige Zahl dargestellt und mit dem "C" links im Display gekennzeichnet. Die Kontrollzahl wird aus den letzten vier Stellen der Gerätenummer, dem aktuellen Wert, dem Stichtagsdatum und dem Stichtagswert berechnet.